

TOPMARK



SAM

T7022
Instrukcja obsługi

TOPMARK

www.topmark.com.pl

0-48m



15 kg

WAŻNE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj do przyszłego użytku.
- Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych dostarczonych przez importera.
- Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.
- Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru produktu.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. Ekstremalne nasłonecznienie lub temperatura mogą powodować zmiany koloru lub wygięte części.

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Montaż, składanie i rozkładanie przeznaczone dla dorosłych.
- Ten materac przeznaczony jest dla dzieci o maksymalnej wadze do 15 kg.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym upadkiem, łóżeczka podróżnego nie należy już używać, gdy dziecko może wyjść z łóżeczka.
- Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci, gdy nie jest używany, aby zapobiec uduszeniu.
- Korzystanie z tego materaca jest zalecane tylko dla 1 dziecka.
- Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów elektrycznych, wyciek gazu itp.



GWARANCJA

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produkt.

Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

UTRZYMANIE

Aby przedłużyć żywotność produktu, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie moczyć w wodzie.

Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Zawsze przechowuj produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w bagażniku samochodu.

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza

- Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani nie wirować. Materiał i ramę można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Materac można prać ręcznie (patrz etykieta). Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.
- W wilgotnych warunkach na części może pojawić się pleśń. Aby temu zapobiec nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.
- Aby zachować bezpieczeństwo, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

- Nie zostawiaj niczego w łóżeczku ani nie umieszczaj łóżeczka w pobliżu innego produktu, który mógłby stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia, np. sznurki, sznury / zasłony itp.
- Nie używaj więcej niż jednego materaca w łóżeczku turystycznym.
- Grubość materaca powinna być taka, aby wysokość wewnętrzna (powierzchnia materaca do górnej krawędzi ramy łóżeczka podróznego) była co najmniej 500 mm w najniższej pozycji podstawy łóżeczka i co najmniej 200 mm od podstawy łóżeczka.
- Gdy materac jest używany z łóżeczkiem turystycznym, długość i szerokość materaca powinny być takie, aby odstęp między materacem a bokami nie przekraczały 30 mm.
- Jeśli wysokość podstawy łóżeczka jest regulowana, należy pamiętać, że najniższa pozycja jest najbezpieczniejsza.
- Konieczne jest zdjęcie szyn i podwójnej warstwy przed użyciem łóżeczka w jego najniższym położeniu (jeśli dotyczy).
- Zawsze upewnij się, że zamek błyskawiczny jest zamknięty, gdy dziecko jest bez opieki w łóżeczku (gdy zamek błyskawiczny ma zastosowanie).
- Nie kontynuuj używania materaca, jeśli części są zepsute lub materiał jest podarty lub rozdarty lub brakuje części.
- Wszystkie złączki montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone, a złączki powinny być regularnie sprawdzane i dokręcane w razie potrzeby.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek część jest zepsuta, rozdarta lub brakuje jej i używaj tylko części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Natychmiast wymienić uszkodzone części.
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji obsługi.
- Akcesoria niezatwierdzone przez producenta nie mogą być używane.
- Tylko części zamienne dostarczane lub zalecane przez producenta / należy zastosować dystrybutora.
- Zawsze używaj pokrowca na materac razem z materacem



UŻYWANIE

Sprawdź czy wszystko znajduje się w paczce

- Torba podróżna
- Materac
- Pokrowiec na materac

Należy pamiętać, że wzory tkanin, kolorowe zdjęcia w tym produkcie w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu.

Jeśli brakuje co najmniej jednej z wyżej wymienionych części zamiennych lub jest zepsuta, proszę przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt.

OSTRZEŻENIE

Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

Opcjonalnie

Materac ten może być używany z łóżeczkiem podróżnym Top mark T7034 lub wszystkimi innymi łóżeczkami podróżnymi o wymiarach wewnętrznych 120 x 60 cm.



UŻYWANIE

1. Produkt zawiera torbę podróżną, miękki materac i pokrowiec na materac.



2. Wyjmij materac.
Zdejmij taśmę z rzepem z dolnej części i wyjmij materac.

3. Rozpakuj pokrowiec materaca i włóż materac do środka.



4. Włóż materac do środka i upewnij się, że taśma wyjdzie z otworów pokrowca na materac.



5. Zamknij zamek błyskawiczny.



Użyj nowego materaca wewnątrz kojca, przełóż paski przez otwory i zamocuj je na spodzie kojca.