

TOPMARK



SKY II

T7048
Instrukcja obsługi

TOPMARK

www.topmark.com.pl

Copyright© Top Mark B.V. 2017-2018

0-6m

10 kg

Używaj łóżeczka tylko na twardym i równej powierzchni.

- Nigdy nie stawiaj łóżeczka w pobliżu schodów.
- Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta przedmioty były umieszczane pod łóżeczkiem lub w jego pobliżu, gdy dziecko jest w łóżeczku.
- Należy zdawać sobie sprawę z ryzyka otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary prętów elektrycznych, pożary gazu itp. W pobliżu łóżeczka.
- Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą znajdować się w zasięgu dziecka.
- Nie dodawaj wyściółki ani innych przedmiotów do łóżeczka, które pozwolą dziecku wyjść z łóżeczka.
- Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (sznurki smoczka, sznurki kaptura itp.).
- Nie pozostawiaj niczego w łóżeczku ani nie umieszczaj łóżeczka w pobliżu innego produktu, który mógłby stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia, np. sznurki, sznury / zastony itp.
- Łóżka nie wolno używać bez podstawy materaca.
- Używaj WYŁĄCZNIE materaca dostarczonego przez producenta. Materac jest specjalnie zaprojektowany dla tego produktu. NIE używaj innego materaca niż ten dostarczany z łóżeczkiem.
- Aby zapobiec śmierci łóżeczkowej pediatrzy zalecają umieszczanie zdrowych niemowląt na plecach, chyba że lekarz zaleci inaczej.
- Aby uniknąć uduszenia, nie używaj dodatkowej wyściółki, takiej jak materac wodny, materac lub poduszka wewnątrz łóżeczka.
- Wszystkie elementy montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone i należy uważać, aby żadne śruby nie były poluzowane, ponieważ dziecko może połknąć części ciała lub ubrania (np. Sznurki, naszyjniki, wstążki dla niemowląt itp.)
- Nie używaj korpusu łóżeczka bez ramy.
- Nie kontynuuj używania łóżeczka, jeśli części są zerwane lub materiał jest podarty lub podarty. Używaj tylko części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Natychmiast wymienić uszkodzone części.

GWARANCJA

Udzielamy 2-letniej gwarancji na ten produkt, licząc od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie kompletnego produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie produktu.

Uszkodzenia spowodowane przeładowaniem lub złym złożeniem nie są przyznawane.

Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

UTRZYMANIE

Aby przedłużyć żywotność produktu, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie moczyć w wodzie.

Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem mydła domowego lub łagodnego detergentu. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w bagażniku samochodu.

Nie dopuścić do kontaktu tego produktu z piaskiem lub słoną wodą, piasek powoduje korozję, a słona woda tworzy rdzę.

Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza.

Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani nie wirować. Materiał i ramę można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. Materac można prać ręcznie (patrz etykieta na pranie). Prześcieradło materaca można prać w pralce (patrz etykieta prania).

Poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem.

W wilgotnych warunkach na częściach może pojawić się pleśń. Aby temu zapobiec nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu.


Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować bezpieczeństwo, należy niezwłocznie naprawić zgięte, podarte, zużyte lub uszkodzone części.

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.







SKŁADANIE

Sprawdź czy w pudełku znajdują się wszystkie części:



1. Rama
2. Nogi 2x
3. Podstawa, materac, prześcieradło
4. Daszek
5. Torba transportowa
6. Podkładka



Należy pamiętać, że kolorowe zdjęcia i akcesoria do wózka w tym produkcie w tej instrukcji obsługi mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu.


Jeśli brakuje co najmniej jednej z wyżej wymienionych części zamiennych lub jest zepsuta, proszę przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt.

OSTRZEŻENIE


Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

SKŁADANIE

1. Weź jeden zestaw nóg (oba zestawy nóg są identyczne). Przesuń nogę na rurkę ramy, aż zatrzaśnie się na miejscu (A). Pociągnij nogi, aby sprawdzić, czy są mocno przymocowane. Powtórz powyższe kroki dla pozostałego zestawu nóg.




1



2

2. Ustaw łóżeczko pionowo na twardej powierzchni.




3


2. Całkowicie rozłóż nogi łóżeczka i zablokuj usztywnienie nóg (B), popychając je w dół.

PAKOWANIE

1. Naciśnij przycisk (A) na nogach i wyjmij nogi.




1



2


2. Umieść złożone łóżeczko w torbie, jak pokazano.




3

3. Wsuń nogi do torby, po obu stronach łóżeczka.


SKŁADANIE



5. Zwolnij wspornik nóg (E) popychając go do góry



6. Naciśnij podstawę łóżeczka (F), aby częściowo złożyć materac i zacznij dociskać nogi do siebie.




7. Aby umożliwić swobodne ustawienie złożonego łóżeczka: upewnij się, że nogi są lekko rozstawione.




OSTRZEŻENIE! Składane łóżeczko zawsze przechowuj poza zasięgiem małych dzieci i niemowląt.

UŻYWANIE

4. Podnieś oba końce łóżeczka (C).




5. Z podniesionymi dwoma końcami łóżeczka zablokuj wszystkie CZTERY mechanizmy blokujące (D) przesuwając je w górę, aż do kliknięcia. **WAŻNE:** Istnieją CZTERY mechanizmy blokujące (dwa z każdej strony łóżeczka). **ZAWSZE** upewnij się, że kołki sprężyste (E) we wszystkich CZTERECH mechanizmach są zablokowane przed próbą użycia łóżeczka. Sprawdź mechanizmy, próbując je pociągnąć w górę i w dół.




UŻYWANIE



6. Zakryj mechanizmy blokujące materiałem (F). Przypnij materiał (G) do ramy łóżeczka.



7. Połóż materac na dnie i przykryj go białym bawełnianym prześcieradłem. Następnie umieść je w łóżeczku za pomocą taśmy rzepowej od spodu.




8. Umieść baldachim na łóżeczku.




9. Przymocuj baldachim za pomocą zamka błyskawicznego.

SKŁADANIE

OSTRZEŻENIE! Zawsze wyjmuj dziecko z łóżeczka przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w mechanizmach blokujących łóżeczko lub przed złożeniem.




1. Rozepnij zamek błyskawiczny na górze



2. Pchnij rozpięty baldachim do środka łóżeczka




3. Odczep tkaninę z boków łóżeczka i włóż do środka



4. Zwolnij wszystkie CZTERY mechanizmy blokujące (C), naciskając plastikowy przycisk (D) i przesunij mechanizmy w dół.



UŻYWANIE

Zmiana łóżeczka na łóżeczko bujane. Przed zmianą pozycji wyjmij dziecko z łóżeczka.



Pozycja kołyski

Obróć wszystkie 4 stopy jak pokazano na zdjęciach




Pozycja stała


OSTRZEŻENIE: Nie używaj funkcji kołysania, gdy dziecko śpi.

UŻYWANIE

Włóż rurkę nogi do podstawy jak pokazano na zdjęciu 1.



1



2



3

1. Umieść rurkę nogi w ramie, aż mechanizm zatrasnie się na swoim miejscu.

2. Montaż zakończony

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

biuro@dobrebaseny.pl

www.topmark.com.pl

77 421 81 85

